
Thermostat instruction (Type 3) Инструкция по использованию термостата (Тип 3)



Thermostat mode (waiting, warming, cooling) МОDE Кнопка режима работы (ожидание,

ВUTTON нагрев, охлаждение) термостата

Temperature increase/decrease UP/DOWN Повышение/понижение температуры

BUTTON

Choose a fan speed.
There are 4 modes of the fan operation:

FAN BUTTON
BUTTON
Bыбор режима скорости вентилятора.
Выбор режима скорости вентилятора.

Slow __ 🗖 🔲 Медленный

Medium ___ Средний

Fast Быстрый

Automatic FAN Автоматический AUTO

Fan Display:

Индикация работы фанкойла:

system is warming air система нагревает воздух

system is cooling air 🗡 система охлаждает воздух

fan is turned on вентилятор включен

Тел.: 8 (495) 221-50-44 / www.ccioffices.ru