


Charging Station with an RFID Reader Instruction

Инструкция по использованию зарядной станции с RFID считывателем

Overview of Indicator Lights and Pushbuttons

Описание индикаторов и кнопок управления



- A Shutter release button/indicator (green indicator light)
- B Charging stop button
- C Charging indicator (green indicator light)
- D Shutter
- E Socket-outlet

- F Detected-fault indicator (red indicator light)
- G Maintenance/reservation indicator (orange indicator light)
- H Socket-outlet available indicator (green indicator light)
- I RFID reader

- A Кнопка разблокировки крышки (зеленый индикатор)
- B Кнопка "Стоп"
- C Световой индикатор "идет зарядка" (зеленый индикатор)
- D Крышка
- E Розетка

- F Индикатор неисправности (красный индикатор)
- G Световой индикатор "зарезервированной розетки" (оранжевый индикатор)
- H Световой индикатор "розетка готова" (зеленый индикатор)
- I RFID-считыватель

Starting Charging

Step	Action	Illustration
1	<ul style="list-style-type: none"> The charging station is available. The "socket-outlet available" indicator light (H) is on. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Pass the badge over the RFID reader (I). The "maintenance/reservation" indicator light (G) blinks. Note: If the charging station is connected to the supervision system, there may be a wait state. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Choose one side of the charging station Press the shutter release button (A). <p>The shutter release button/indicator light (A) blinks. The shutter is released.</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> Plug the charging cable into the charging station socket-outlet and into the vehicle socket-outlet. <p>The shutter release button/indicator light (A) is permanently on. The "charging" indicator light (C) blinks quickly.</p>	
5	<ul style="list-style-type: none"> The electric vehicle is on charge. <p>The "charging" indicator light (C) blinks slowly. The "socket-outlet available" indicator light (H) goes out.</p>	

Запуск Зарядки

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	<ul style="list-style-type: none"> Зарядная станция готова к работе. Световой индикатор "розетка готова" (H) светится. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Приложите карту к RFID-считывателю (I). Световой индикатор "зарезервированной розетки" (G) мигает. Внимание. Если зарядная станция подключена к системе контроля, то станция может находиться в режиме ожидания. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> Выберите одну из сторон зарядной станции. Нажмите на кнопку разблокировки крышки (A). <p>Световой индикатор кнопки разблокировки крышки (A) мигает. Крышка разблокирована.</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> Вставьте зарядный кабель в розетку зарядной станции и розетку электромобиля. <p>Световой индикатор кнопки разблокировки крышки светится постоянно. Световой индикатор «идет зарядка» (C) быстро мигает.</p>	
5	<ul style="list-style-type: none"> Электромобиль заряжается. <p>Световой индикатор «идет зарядка» (C) медленно мигает. Световой индикатор «розетка готова» (H) не светится.</p>	

Stopping Charging

Step	Action	Illustration
1	<ul style="list-style-type: none"> Pass the badge over the RFID reader (I). <p>The "maintenance/reservation" indicator light (G) blinks.</p> <p>Note: If the charging station is connected to the supervision system, there may be a wait state.</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> Press the red "Stop" button (B). <p>The "charging" indicator light (C) blinks quickly.</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the cable from the charging station and the vehicle. <p>The "charging" indicator light (C) blinks quickly.</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> Close the shutter. The charging station is available. <p>The "charging" indicator light (C) goes out. The shutter release button/indicator light (A) goes out. The "socket-outlet available" indicator light (H) lights up.</p>	

Завершение Зарядки

Шаг	Действие	Иллюстрация
1	<ul style="list-style-type: none"> Приложите карту к RFID-считывателю (I). <p>Световой индикатор "зарезервированной розетки" (G) мигает.</p> <p>Внимание. Станция может перейти в режим ожидания, при подключении к системе контроля.</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите на красную кнопку «Стоп» (B). <p>Световой индикатор «идет зарядка» (C) мигает быстро.</p>	
3	<ul style="list-style-type: none"> Выньте зарядный кабель из розетки зарядной станции и розетки электромобиля. <p>Световой индикатор «идет зарядка» (C) мигает быстро.</p>	
4	<ul style="list-style-type: none"> Закройте крышку. Зарядная станция готова к работе. <p>Световой индикатор «идет зарядка» (C) не светится. Кнопка разблокировки крышки (A) выключена/не светится. Световой индикатор «розетка готова» (H) светится.</p>	